



Om een product te selecteren drukt u op de desbetreffende knop. Het product verschijnt vervolgens in de lijst met aangeslagen artikelen.

Om te **corrigeren** (na het aanslaan van een verkeerd product), kunt u dat corrigeren door op de knop **Artikel wissen** te drukken. Het geselecteerde product zal uit de lijst verwijderd worden.

Wilt u de gehele selectie verwijderen, dan drukt u op **Alles wissen**.

Afrekenen

Om af te rekenen slaat u een product aan en vervolgens drukt u op **Afrekenen**. Het volgende scherm verschijnt in beeld:



Kies **Ja**.



Volg nu de instructies op van de betaalautomaat.

Plaats uw chipknip pas in de betaalautomaat en ga **Akkoord** met de betaling. Zodra de betaling geslaagd is zal dit ook aangegeven worden op het kassa scherm.

Mocht de betaling om wat voor reden dan ook niet geslaagd zijn, zal ook dit aangegeven worden op het kassa scherm. U heeft dan de mogelijkheid om het opnieuw te proberen door nogmaals op **Afrekenen** te drukken.

Tevens zal er een betalingsbewijs uit de printer komen (een bon).