

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Module T3000 PIN-koppeling

www.bolt.nl/afrekenen

Inhoudsopgave

Doel	3
1.1Instellingen	3

1 Doel

De module *T3000 PIN-koppeling* is een kleine toevoeging op het standaard Touch Screen Kassa pakket. Het zorgt ervoor dat het PIN-apparaat met de Touch Screen Kassa software communiceert, waardoor de PIN transactie herkend wordt door Touch Screen Kassa (en dus zelf kan zien of de transactie 'akkoord' of 'geweigerd' is).

1.1 Instellingen

Wanneer u het PIN-apparaat aansluit, dient u goed te kijken op welke COM-poort u het PIN-apparaat aansluit.

N.B. Bij een seriële aansluiting staat dit meestal achter op de kassa aangegeven, maar als u hem via USB installeert dient u zelf in het configuratiescherm te kijken welke COM-poort er door Windows is toegewezen.

In Windows XP: Start \rightarrow Instellingen \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Systeem en dan tabblad Hardware \rightarrow Apparaatbeheer.

U vindt de benodigde informatie onder 'Poorten(COM & LPT)'.

Zodra u weet op welke COM-poort het PIN-apparaat is aangesloten kunt u verder gaan.

Start Kassa Touch Screen.

Om de PIN-koppeling in de kassa software te activeren dient u naar Menu \rightarrow Configuratie te gaan. Het volgende scherm verschijnt:

			 vvijzig
ussajaues.			-
Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen	
rinters:			
1		1	
Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen	
Bonprinter:	1		
	14		

Klik nu op het tabblad PIN, waardoor het volgende scherm te zien is:

stellinger		and the second s	
Hardware	Financieel Overige Horeca PIN	Bon volgens lay-out	
PIN-Kop	peling		
	I-koppeling activeren		
œ	CC <u>V</u> (o.a. OMNI2250/3750)	COM-poort: COM	4 💌
С	ĪCT	Printernummer: 0	
	Creditcard betalingen via PIN terminal		

Vinkt u, zoals in het voorbeeld, het vakje van PIN-koppeling activeren aan. Vervolgens vinkt u ook de CCV (o.a. OMNI2250/3750) optie aan. Uiteindelijk selecteert u de juiste COM-poort (in ons geval COM4).

Bevestig met OK.

U kunt nu een artikel aanslaan voor 0,01 cent en een test-transactie doen. Druk op Afrekenen en druk in het volgende scherm op PIN.

the second se	
DIST	
DIM	
EIN	
	•

Als de PIN-koppeling werkt zal er een bericht verschijnen met "Wachten op PIN".

U zou nu op **het PIN-apparaat zelf** op de Afbreken knop kunnen drukken en als alles werkt, zal Kassa Touch Screen via een pop-up aan u laten weten dat de transactie verbroken is.

Dit betekent dat de PIN-koppeling succesvol is geconfigureerd.

N.B. Mocht u de volgende foutmelding krijgen bij het drukken op de PIN-knop, neemt u dan contact op met onze service-desk:

