Bon Logo

Het bonlogo kan als volgt in de printer geprogrammeerd worden.

Zet de printer aan.

Ga in Windows naar Start > Programma's > OPOS > Setup POS



Dubbelklik device om de lijst van device soorten te openen.

Dubbelklik POSPrinter om de lijst van bonprinters te openen.

Klik eenmaal op de printer waarin u een logo wilt programmeren.



Kies uit het menu Tools > Device Specific Settings



Ga naar het tabblad Bitmap

Device Specific Settings	×
General Bitmap Color Bitmap Status Log	
[]	
🔽 Download	
OK Annuleren Toepa:	ssen

Klik op TMFLogo

Btmap Selection Preview Logo Upload Logo Printout Setup			
Bitmap Selection Preview Logo Upload Logo Device Qlass	Printout Setup Device <u>N</u> ame TM-T88III Port Setting IP address or Host PortName Baudrate BitLength Parity StopBit Handshake	COM4 9600 8 NONE 1 DTR/DSR comm. Test	
Sluiten Annuleren <u>T</u> oepassen Help			

De instellingen zouden reeds goed moeten staan. Dit kan gecontroleerd worden door op Comm. Test te klikken. Als alles goed is krijgt u dan de volgende melding.

TM Flas	h Logo Setup
٩	Communication definition agree with device that is connected.
	OK

Ga naar het tabblad Bitmap selection.

Kies Open file en zoek het bestand van het logo op.

🖼 TM Flash Logo Setup - TM-T88III 🛛 🛛 🗙				
Bitmap Selection Preview Logo Upload Logo Printout Setup				
Selection Logo Files				
No. Name	Size	<u>O</u> pen file		
i logo.bmp	0704	Re <u>m</u> ove		
		<u>R</u> eset		
	-			
Logo size Total 7 / 255 Logo size Total 7 / 256 KByte				
	Sluiten	Annuleren	<u>I</u> oepassen	Help

Ga vervolgens naar het tabblad Logo Upload en klik op Device om het logo naar de printer te sturen.

- TM Flash Logo Setup - TM-T88III		
Bitmap Selection Preview Logo Upload Logo Printout Setup		
Selection Logo Files No. Name Size 1 logo.bmp 6784	Upload	
	Set start key code First byte Second byte Decimal Check and delete key code	
	Device Details Device Name TM-T88III Port Name	
Logo files 1 / 255 Logo size Total 7 / 256 KByte	COM4	
Sluit	en Annuleren Ioepassen Help	

Bevestig de vraag door op Ja te klikken

TM Flast	n Logo Setup 🛛 🕅
?	All Logo files are written in the NV bit image area of the device. Continue it ?
	<u>]a</u>] <u>N</u> ee

Het volgende venster verschijnt

TM Flash Logo Setup	
Uploading	
(Cancel

Meestal lijkt het alsof er niets gebeurd. Dit is normaal. Afhankelijk van de grote van het logo kan het enkele minuten duren. Uiteindelijk verschijnt het volgende bericht.

TM Flas	h Logo Setup
⚠	Upload finished, and Writing of bit image completed. Logo becomes available after the reset of a device.
	()

Klik op OK.

Zet de printer uit, wacht vijf seconden en zet hem weer aan.

Ga vervolgens naar het tabblad Logo Printout en voer onder selection het logo nummer in (meestal 1) en klik op Print om het logo te testen. Deze test afdruk wordt links uitgelijnd. Wanneer het logo vanuit Mplus Touch Screen Kassa wordt afgedrukt wordt het gecentreerd.

U kunt TM Flash Logo Setup sluiten door op sluiten te klikken.

Klik in het venster Device Specific Settings op OK

Sluit EPSON OPOS door op het kruisje rechtsboven te klikken.

Start vervolgens Mplus Touch Screen Kassa en ga naar Overige > Instellingen >Instellingenuitvoer.

Uitvoerinstellingen	
Kassabon	Display Welkom bij Mplus Touch Screen Kassa
Voettekst: \E bC\E cABedankt en tot ziens. Bon voet Filiaal	T
Filiaalnaam:	OK Annuleren

Vink onder Kassabon de optie Logo aan en vul achter nr het nummer van het logo in (meestal 1).